

MONTAGEHANDLEIDINGEN

Muurdoorvoer WSL



Inmetzen van de geribde doorvoerbuis en deze 10 cm uit het metselwerk laten steken. Schuif vervolgens de krimpmof over de mantelbuis, zonder deze door te snijden. Schuif de mantelbuis in de doorvoerbuis, tot binnen het gebouw.



Schuif de krimpmof over de doorvoerbuis, zodat deze voor de helft de doorvoerbuis bedekt, en voor de andere helft de mantelbuis bedekt. Verwarm zacht de krimpmof, en druk aan door middel van handschoenen of andere hittebestendige bescherming.



Eenmaal de krimpmof is afgekoeld, kan de grond worden aangevuld en het aansluiten van de voorgeïsoleerde leiding binnen het gebouw kan gebeuren.

Muurdoorvoer WSL (voor water **zonder druk**)

	Buitenmantel	Muurdoorvoer buis	Lengte	Kernboring
Art. Nr.	d_{uit} [mm]	d_{uit} [mm]	[mm]	d_{in} [mm]
WSL75	75	110	500	200
WSL90/110	90 of 110	140	500	250
WSL140/160	140 of 160	200	500	300
WSL200	200	235	500	350
WSL225	225	295	500	350

OPGELET:

- Het is sterk aanbevolen om de installatie van goed verankerde fixeerpunten aan de uiteinden van het voorgeïsoleerd leidingsysteem (typisch bij muurdoorvoer) te voorzien. Dit om de aangesloten leidingen van de binneninstallatie te beveiligen tegen de mogelijke gevolgen van de dilatatiekrachten van het systeem (thermische uitzetting/krimp).
- Indien dit niet gebeurt, dan bestaat er een reëel risico op schade en vervalt de systeemgarantie automatisch.