



## Ecobooster Shower



### Ecobooster: Waterbesparen of volle straal – U kunt kiezen

U kunt zeer eenvoudig met een druk op de knop de waterstraal uit uw douche omstellen van spaarstand naar volle straal.

### Ecobooster: économies d'eau ou pleine puissance au litre – à vous de choisir!

Régulez tout simplement, en appuyant sur un bouton, le débit d'eau de votre douche du mode Economies à la puissance au litre!

### Ecobooster: Wasser sparen oder volle Literleistung – Wählen Sie!

Stellen Sie ganz einfach per Knopfdruck den Wasserdurchfluss Ihrer Brause von Sparleistung auf volle Literleistung um!

Niet geschikt voor drukloze warmwater voorzieningen.  
De Ecobooster Shower werkt meest optimaal bij 1-stand handdouches.

Ne convient pas pour les chauffe-eau sans pression.  
Un rendement optimal avec des douchettes à jet unique.  
Nicht geeignet für drucklose Heisswasserbereiter.  
Optimaler Wirkungsgrad mit 1-Strahl-Brausen.

Bij normaal gebruik staat de Ecobooster Shower op spaarstand ingesteld.

Dans la position initiale, le robinet étant fermé, l'Ecobooster Shower est réglé sur le mode Economies.

In der Ausgangsstellung bei geschlossenem Wasserhahn ist der Ecobooster Shower auf Sparbetrieb eingestellt.



Spaarstand/Mode Economies/Sparbetrieb (8 l/min)

Naar behoeft kunt u, door een simpele druk op de knop, omstellen naar een volle straal.

En cas de besoin, il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir la pleine puissance au litre maximale.

Bei Bedarf kann durch Knopfdruck auf volle Literleistung umgestellt werden.




Volle straal/Puissance maximale/Volle Leistung

(ca. 14 l/min)

## ecobooster

- Met omstelknop van spaarstand naar volle straal  
Avec le bouton de commutation mode Economies – mode Normal  
Mit Umschaltknopf von Spar- auf Normalbetrieb
- ½" x ½"



[www.neoperl.net](http://www.neoperl.net)

Als de kraan weer gesloten wordt, schakelt de Ecobooster automatisch weer om naar de spaarstand.

Quand l'on ferme le robinet, l'Ecobooster Shower se commute automatiquement de nouveau sur le mode Economies.

Wird der Wasserhahn geschlossen, schaltet der Ecobooster Shower automatisch wieder auf Sparbetrieb um.



U kunt steeds zelf kiezen of u water wilt besparen of over de volle straal wilt beschikken.

Vous pouvez donc choisir d'économiser de l'eau ou de commuter sur la puissance de débit maximale.

Sie können also wählen, ob Sie Wasser sparen oder auf die volle Durchflussleistung umstellen möchten.



Ne doit être monté qu'entre la douche et le tuyau de douche.

Darf nur zwischen Brause und Brauseschlauch montiert werden.