

OORZAAK

- › Vervuiling, slijtage, vocht en/of veroudering van olie
- › Kwaliteit van de olie
- › Te laag oliepeil
- › Schuim, lucht als gevolg van verstopte ontluchting
- › Gebruiksomstandigheden

GEVOLG

- › Onvoldoende smeercapaciteit
- › Lakafzetting
- › Verhoogde slijtage
- › Speling in de versnellingsbak

OPLOSSING



MT029



MT022

WERKWIJZE

- 1** Zet de Auto op de hefbrug met de aangedreven wielen van de grond.
- 2** Voeg aan de oude olie 1 fles MécaTech Auto Gear Cleaner.
- 3** Start de motor en schakel 3e of 4e versnelling in.
- 4** Laat de motor gedurende 15 minuten stationair draaien.
- 5** Daarna meerdere malen (3 á 4 keer) alle versnellingen schakelen. Van 1 tot 5/6 en weer terug.
- 6** Laat de motor vervolgens weer 15 minuten stationair draaien in 3e of 4e versnelling.
- 7** Tap de oude af en ververs deze met olie met de juiste specificaties.
- 8** Bij de nieuwe olie 1x MécaTech MoS2 toevoegen.
- 9** Maak proefrit.