

COMMODES

Algemene productinformatie en richtlijnen

De commodes van De Esdoorn kenmerken zich door het gebruik van hoogwaardig materiaal in combinatie met een praktisch ontwerp waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt. Onderstaande productinformatie en richtlijnen voor onderhoud en gebruik helpen om de levensduur van de commodes te verlengen maar zijn ook opgesteld voor de veiligheid van gebruikers en het voorkomen van kostbare reparaties.

Plaatsing

- Aankleedmeubels bij voorkeur plaatsen in een ruimte die af te sluiten is. Indien dit niet mogelijk is zorgen dat het trapje en/of de laden en/of de kasten niet door de kinderen opengemaakt kunnen worden
- Bij demontage, verhuizing of verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

Schoonmaken

- De commode kan het beste met een vochtige doek schoongemaakt worden, eventueel met een scheutje allesreiniger. Spuit deze oplossing op het te reinigen oppervlak en maak deze direct schoon met een droge doek. **Geen Cif, Muscle of meubelreinigers** gebruiken aangezien deze reinigers stoffen bevatten die de lak aantasten. Op al onze boxen gebruiken wij milieuvriendelijke watergedragen lak. Deze lak is gevoelig voor schoonmaakmiddelen welke siliconen, alcohol en/of oplosmiddelen bevatten. Gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen van de lak waardoor het oppervlak plakkerig wordt. Herstel hiervan is niet mogelijk; het gehele onderdeel dient vervangen te worden. Gelakte onderdelen zijn tevens gevoelig voor het langdurig blootstellen aan water. Twijfelt u over uw schoonmaakmiddel, neem dan contact met ons op en vraag of het middel geschikt is voor gebruik op watergedragen lakken.
- Commodes hebben aan de bovenzijde een hpl-toplaag. Dit is zeer slijtvast en kan worden gereinigd met wasbenzine of thinner. Het gebruik van een schuur spons of schoonmaakmiddelen waaraan een schuurmiddel is toegevoegd is echter niet verantwoord.
- Voorkom dat kinderen met vieze schoenen op het aankleedgedeelte komen. Het zand onder de schoenen kan, door het schurende effect, het bovenblad beschadigen. Verwijder vuil en zand direct na het gebruik van het aankleedgedeelte en kijk ook of er zand of andere vervuiling onder het aankleedkussen terecht is gekomen.
- De eventueel meegeleverde wasbak kunt u reinigen met een voor roestvrijstaal bestemd schoonmaakmiddel.
- Bijgeleverde aankleedkussens kunnen met een vochtige doek afgenomen worden. De stof is urinebestendig.

Het niet navolgen van bovenstaande schoonmaakinstructie kan leiden tot beschadiging van uw commodes!

Bij het constateren van gebreken de commode niet meer gebruiken. Breng uw collega's op de hoogte, markeer de commode en raadpleeg uw dealer of ons als fabrikant. Nooit wachten met het herstellen van een mankement.

Onderhoud

Minimaal één keer per jaar dienen een aantal punten gecontroleerd te worden. Dit dient door een deskundig persoon te gebeuren. De Esdoorn kan de controles uitvoeren en indien nodig, gebreken direct repareren. De volgende punten moeten hierbij gecontroleerd worden:

- Zijn alle bouten vastgedraaid. ('vast is vast', draai dus niet te strak aan)
- Lopen en/of sluiten de laden en/of deuren nog soepel.
- Werken de sluitingen optimaal.
- Controleer de houten delen op splinters en slijtageplekken.

(De)montage

- Neem voor (de-)montage van commodes altijd contact op met de leverancier.
- Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie.

Belasting

- Het hefgedeelte mag maximaal tot 40 kg belast worden.

De commodes voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische normen.

Gebruiksaanwijzing

Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen.

De Esdoorn biedt een compleet programma aankleedmeubilair. Vanuit ons standaardontwerp kan volop gevarieerd worden zowel in de toepassingen als in de maatvoering. Het hoogwaardige materiaal in combinatie met een optimale constructie garanderen een lange levensduur.

BELANGRIJK:

1. De maximale belasting van het hefblad is maximaal 40 kg.
2. Kinderen dienen helemaal op het blad te liggen omdat het blad gelijkmatig belast dient te worden. Dus niet zitten met de benen over de rand.
3. Het trapje moet volledig uitgetrokken worden en stabiel op de grond staan.
4. Wanneer het trapje niet wordt gebruikt het trapje ingeschoven houden.
5. Voorkom dat kinderen met vieze schoenen op het aankleedgedeelte komen. Het zand onder de schoenen kan, door het schurende effect, het bovenblad beschadigen. Verwijder vuil en zand direct na het gebruik van het aankleedgedeelte en kijk ook of er zand of andere vervuiling onder het aankleedkussen terecht is gekomen.
6. Kinderen verschonen met het hoofd naar achteren of diagonaal. Altijd recht voor het kind gaan staan, dus niet met een gedraaid bekken.
7. Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over het gebruik van de commode.
8. Neem voor (de-)montage van de commode altijd contact op met de leverancier. Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie.
9. Voor schoonmaakinstructies zie onze productinformatie en richtlijnen.

WAARSCHUWING:

1. Kinderen mogen alleen onder begeleiding het trapje beklimmen.
2. Zorg dat kinderen niet aan het bedieningspaneel kunnen komen.
3. De warmwater thermische begrenzer **verplicht** afstellen op 38°C. De kraan regelmatig controleren op de werking van deze temperatuurbegrenzer.
4. Maak altijd gebruik van een passend en geschikt aankleedkussen.
5. De juiste werkhooft van het blad is ingesteld als uw onderarm een rechte hoek vormt ten opzichte van de bovenarm.
6. Een kind nooit zonder toezicht laten.

Ergonomie

De commodes voldoen aan de geldende ergonomische normen. De werkbladen zijn elektrisch in hoogte verstelbaar en voorzien van een veilig rolluik, zodat geen open ruimte ontstaat. De trap met antislipreden is bij gebruik vergrendeld.

Bedieningspaneel eenvoudig hoog-laag



Deze functie is alleen toepasbaar voor bedieningspanelen met toetsen zonder display.

1. Druk op  of .
2. De tafel beweegt zolang de toets wordt ingedrukt, of totdat de eindpositie is bereikt.


Opslaan van geheugenposities

Deze functie is alleen toepasbaar voor bedieningspanelen met positie- en geheugentoetsen.

Deze functie biedt de mogelijkheid om een bepaalde hoogte-instelling van de tafel te bewaren. Met de bedieningspanelen met 3 positietoetsen kunnen 3 verschillende hoogtes worden vastgelegd. Deze geprogrammeerde instellingen kunnen, indien gewenst, later opnieuw worden ingesteld. .

Door op  of  te drukken stelt u de gewenste hoogte in.


Druk op .



Druk op één van de toetsen   .




Nadat u op de gewenste positietoets heeft ingedrukt verschijnt de "S" en het nummer van de betreffende positietoets in de display.

Wordt bijvoorbeeld positietoets 3 ingetoetst dan verschijnt het volgende in de display:



De hoogte verschijnt in de display en de hoogte is in het geheugen opgeslagen.

De tafel naar een opgeslagen geheugenpositie laten gaan.

Druk op één van de toetsen    en houdt deze ingedrukt. De tafel zal naar de in het geheugen vastgelegde hoogte bewegen.