



De inhoud van dit document is door SHR keuringsinstituut goedgekeurd. www.SHR.nl

BEDDEN

Algemene productinformatie en richtlijnen

De bedden van De Esdoorn kenmerken zich door het gebruik van hoogwaardig materiaal in combinatie met een praktisch ontwerp waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt. Onderstaande productinformatie en richtlijnen voor onderhoud en gebruik helpen om de levensduur van de bedden te verlengen maar zijn ook opgesteld voor de veiligheid van gebruikers en het voorkomen van kostbare reparaties.

Plaatsing

- Een slaapkamer dient goed geventileerd te worden. De maximale temperatuur is 18°C.
- Vóór de bedden dient een afstand (gangpad) van minimaal 80 cm te zijn.
- Zorg dat het bed stabiel staat; dit is belangrijk voor de werking van de hekken. Bij verplaatsing controleren of dit nog het geval is. Indien nodig iets onder het bed leggen om de stabiliteit te garanderen.
- Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.
- De bedden mogen niet (zelf) gedemonteerd worden.
- Bij verhuizing of verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

Schoonmaken

- Het bed kan het beste met een vochtige doek schoongemaakt worden, eventueel met een scheutje allesreiniger. Spuit deze oplossing op het te reinigen oppervlak en maak deze direct schoon met een droge doek. **Geen Cif, Muscle of meubelreinigers** gebruiken aangezien deze reinigers stoffen bevatten die de lak aantasten. Op al onze bedden gebruiken wij milieuvriendelijke watergedragen lak. Deze lak is gevoelig voor schoonmaakmiddelen welke siliconen, alcohol en/of oplosmiddelen bevatten. Gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen van de lak waardoor het oppervlak plakkerig wordt. Herstel hiervan is niet mogelijk; het gehele onderdeel dient vervangen te worden. Gelakte onderdelen zijn tevens gevoelig voor het langdurig blootstellen aan water. Twijfelt u over uw schoonmaakmiddel, neem dan contact met ons op en vraag of het middel geschikt is voor gebruik op watergedragen lakken.
- Regelmatig stofzuigen voorkomt dat stof onder het bed kan ophopen. Minimaal één keer per jaar het bed verplaatsen en achter het bed schoonmaken.
- De hoezen van de bijgeleverde matrassen kunnen op 30°C worden gewassen.

Het niet navolgen van bovenstaande schoonmaakinstructie kan leiden tot beschadiging van uw bedden!

Onderhoud

Minimaal één keer per jaar dienen een aantal punten gecontroleerd te worden. Dit dient door een deskundig persoon te gebeuren. De Esdoorn kan de controles uitvoeren en indien nodig, gebreken direct repareren. De volgende punten moeten hierbij gecontroleerd worden:

- Ligt het matras nog strak in het bed.
- Zijn alle bouten vastgedraaid. ('vast is vast', draai dus niet te strak aan)
- Lopen de hekken nog soepel.
- Zijn de groeven schoon en glad.
- Werken de sluitingen optimaal.
- Controleer de houten delen op splinters en slijtageplekken
- Let bij plexiglas delen op mogelijke haarscheuren.

Bij het constateren van gebreken het bed niet meer gebruiken. Breng uw collega's op de hoogte, markeer het bed en raadpleeg uw dealer of ons als fabrikant. Nooit wachten met het herstellen van een mankement.

Z.O.Z.

Matras

- De afmeting van het matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem. Dit moet voorkomen dat een kind eronder kan komen.
- De dikte van het matras mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn.
- De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed.
Afmeting matras duoslaper en hoogslaper 120x58x8/10 cm
Afmeting matras evacuatiebed en buitenbed 116x56x8/10 cm

(De)montage

- Bedden mogen niet (zelf) gedemonteerd worden.
- Bij verhuizing of verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

Belasting

- De bedbodems mogen maximaal tot 40 kg per m² statisch belast worden.

De bedden voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische normen.