



De inhoud van dit document is door SHR keuringsinstituut goedgekeurd. [www.SHR.nl](http://www.SHR.nl)

## BOXEN

### Algemene productinformatie en richtlijnen

De boxen van De Esdoorn kenmerken zich door het gebruik van hoogwaardig materiaal in combinatie met een praktisch ontwerp waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt. Onderstaande productinformatie en richtlijnen voor onderhoud en gebruik helpen om de levensduur van de boxen te verlengen maar zijn ook opgesteld voor de veiligheid van gebruikers en het voorkomen van kostbare reparaties.

#### Plaatsing

- Zorg dat de box stabiel staat; dit is belangrijk voor de werking van de hekken. Bij verplaatsing controleren of dit het geval is.
- Plaats een verhoogde box altijd op een plek waar u goed toezicht kunt houden.
- Terwijl het bovenste gedeelte in gebruik is, kan er onder de box ongehinderd gespeeld worden. Uiteraard dient er wel rekening gehouden te worden met beide functies.
- De boxen mogen niet (zelf) gedemonteerd worden.
- Bij verhuizing of verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

#### Schoonmaken

- De verhoogde box kan het beste met een vochtige doek schoongemaakt worden, eventueel met een scheutje allesreiniger. Spuit deze oplossing op het te reinigen oppervlak en maak deze direct schoon met een droge doek. **Geen Cif, Muscle of meubelreinigers** gebruiken aangezien deze reinigers stoffen bevatten die de lak aantasten. Op al onze boxen gebruiken wij milieuvriendelijke watergedragen lak. Deze lak is gevoelig voor schoonmaakmiddelen welke siliconen, alcohol en/of oplosmiddelen bevatten. Gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen van de lak waardoor het oppervlak plakkerig wordt. Herstel hiervan is niet mogelijk; het gehele onderdeel dient vervangen te worden. Gelakte onderdelen zijn tevens gevoelig voor het langdurig blootstellen aan water. Twijfelt u over uw schoonmaakmiddel, neem dan contact met ons op en vraag of het middel geschikt is voor gebruik op watergedragen lakken.
- Bijgeleverde matrassen kunnen met een vochtige doek afgenomen worden. De stof is urinebestendig.
- Eventuele wielen onder een box moeten regelmatig stofvrij worden gemaakt.

**Het niet navolgen van bovenstaande schoonmaakinstructie kan leiden tot beschadiging van uw boxen!**

#### Onderhoud

Minimaal één keer per jaar dienen een aantal punten gecontroleerd te worden. Dit dient door een deskundig persoon te gebeuren. De Esdoorn kan de controles uitvoeren en indien nodig, gebreken direct repareren. De volgende punten moeten hierbij gecontroleerd worden:

- Ligt het matras nog goed in het box.
- Zijn alle bouten vastgedraaid. ('vast is vast', draai dus niet te strak aan)
- Lopen de hekken nog soepel.
- Werken de sluitingen optimaal.
- Controleer de houten delen op splinters en slijtageplekken
- Let bij plexiglas delen op mogelijke haarscheuren.
- Zijn de wielen nog voldoende geremd.
- Controleer of wielen nog goed vast zitten aan de box.

**Bij het constateren van gebreken de box niet meer gebruiken. Breng uw collega's op de hoogte, markeer de box en raadpleeg uw dealer of ons als fabrikant. Nooit wachten met het herstellen van een mankement.**

**Z.O.Z.**

**Matras**

- De afmeting van het matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem. Dit moet voorkomen dat een kind eronder kan komen.
- De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed. Afmeting matras box 87x70x4 cm.

**(De)montage**

- De boxen mogen niet (zelf) gedemonteerd worden
- Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie.

**Belasting**

- De bodems mogen maximaal tot 40 kg per m<sup>2</sup> statisch belast worden.

**De boxen voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische normen.**