

## COMMODES

### Algemene productinformatie en richtlijnen

De commodes van De Esdoorn kenmerken zich door het gebruik van hoogwaardig materiaal in combinatie met een praktisch ontwerp waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt. Onderstaande productinformatie en richtlijnen voor onderhoud en gebruik helpen om de levensduur van de commodes te verlengen maar zijn ook opgesteld voor de veiligheid van gebruikers en het voorkomen van kostbare reparaties.

### Plaatsing

- Aankleedmeubels bij voorkeur plaatsen in een ruimte die af te sluiten is. Indien dit niet mogelijk is zorgen dat het trapje en/of de laden en/of de kasten niet door de kinderen opengemaakt kunnen worden
- Bij demontage, verhuizing of verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

### Schoonmaken

- De commode kan het beste met een vochtige doek schoongemaakt worden, eventueel met een scheutje allesreiniger. Spuit deze oplossing op het te reinigen oppervlak en maak deze direct schoon met een droge doek. **Geen Cif, Muscle of meubelreinigers** gebruiken aangezien deze reinigers stoffen bevatten die de lak aantasten. Op al onze boxen gebruiken wij milieuvriendelijke watergedragen lak. Deze lak is gevoelig voor schoonmaakmiddelen welke siliconen, alcohol en/of oplosmiddelen bevatten. Gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen van de lak waardoor het oppervlak plakkerig wordt. Herstel hiervan is niet mogelijk; het gehele onderdeel dient vervangen te worden. Gelakte onderdelen zijn tevens gevoelig voor het langdurig blootstellen aan water. Twijfelt u over uw schoonmaakmiddel, neem dan contact met ons op en vraag of het middel geschikt is voor gebruik op watergedragen lakken.
- Commodes hebben aan de bovenzijde een hpl-toplaag. Dit is zeer slijtvast en kan worden gereinigd met wasbenzine of thinner. Het gebruik van een schuurspons of schoonmaakmiddelen waaraan een schuurmiddel is toegevoegd is echter niet verantwoord.
- Voorkom dat kinderen met vieze schoenen op het aankleedgedeelte komen. Het zand onder de schoenen kan, door het schurende effect, het bovenblad beschadigen. Verwijder vuil en zand direct na het gebruik van het aankleedgedeelte en kijk ook of er zand of andere vervuiling onder het aankleedkussen terecht is gekomen.
- De eventueel meegeleverde wasbak kunt u reinigen met een voor roestvrijstaal bestemd schoonmaakmiddel.
- Bijgeleverde aankleedkussens kunnen met een vochtige doek afgenomen worden. De stof is urinebestendig.

**Het niet navolgen van bovenstaande schoonmaakinstructie kan leiden tot beschadiging van uw commodes!**

**Bij het constateren van gebreken de commode niet meer gebruiken. Breng uw collega's op de hoogte, markeer de commode en raadpleeg uw dealer of ons als fabrikant. Nooit wachten met het herstellen van een mankement.**

## **Onderhoud**

Minimaal één keer per jaar dienen een aantal punten gecontroleerd te worden. Dit dient door een deskundig persoon te gebeuren. De Esdoorn kan de controles uitvoeren en indien nodig, gebreken direct repareren.

De volgende punten moeten hierbij gecontroleerd worden:

- Zijn alle bouten vastgedraaid. ('vast is vast', draai dus niet te strak aan)
- Lopen en/of sluiten de laden en/of deuren nog soepel.
- Werken de sluitingen optimaal.
- Controleer de houten delen op splinters en slijtageplekken.

## **(De)montage**

- Neem voor (de-)montage van commodes altijd contact op met de leverancier.
- Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie.

## **Belasting**

- Het hefgedeelte mag maximaal tot 40 kg belast worden.

**De commodes voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische normen.**